


Rexel Pouch per segnaletica autoadesive A4 10 pz



Qualsiasi segnaletica, in qualsiasi momento! Crea istantanei cartelli segnaletici adesivi. Sigilla a caldo il cartello desiderato adesivo con SignMaker, quindi rimuovi semplicemente la pellicola sul retro. Il retro adesivo può essere applicato alla maggior parte dei materiali, compresi vetro, metallo e cartone. Scarica e stampa i cartelli dal sito Web Rexel SignMaker - F.to A4 - confezione da 10

Caratteristiche

Crea qualsiasi segnaletica, in qualsiasi momento

Crea nell'immediato segnaletica in A4 adesiva

Usando il SignMaker, sigillate a caldo la segnaletica prescelta con le pouch adesive, quindi staccate semplicemente il supporto

Il retro aderisce alla maggior parte dei materiali come vetro, metallo e legno

Scarica nell'immediato la tua segnaletica personalizzata dal sito www.rexeurope.com/signmaker

Specifiche

Codice	2104249
Colore	Trasparente
Peso	0,29
Ordine Minimo	0

 TRASPARENTE